

Montageanleitung Schmuckleiste

Da wir Dir das Gewürzregal leider nicht persönlich an die Wand montieren können, haben wir dafür eine Anleitung für Dich. Solltest Du Fragen dazu haben oder Hilfe benötigen, freuen wir uns auf Deine Nachricht.

Schritt 1: Abstand messen

Messe mit einem Metermaß oder einem langen Lineal den Abstand zwischen den zwei runden Löchern des Befestigungssystems. Geh dabei immer von der Mitte aus!

Schritt 2: Übertragen auf die Wand

Übertrage den gemessenen Abstand auf die Wand. Am Besten markierst Du die beiden Bohrstellen mit Bleistift, um nicht zu verrutschen. Eine Wasserwaage ist dabei sicherlich eine große Hilfe.

Schritt 3: Schrauben

Im letzten Schritt bohrst Du die passenden Löcher, setzt Dübel hinein und schraubst eine Schraube bis zu einem Überstand von 3-5 mm ein. Danach steckst Du Dein Schmuckleiste auf. Falls dieses noch zu locker sitzt, musst Du die Schrauben noch etwas weiter in die Wand drehen.

